

Выключатель One Way Switch

10AX 250V~



- Управляет одним или группой источников освещения из одного места. / Used for controlling one lamp or lamp group from one location.
- Однополюсный, одинарный / Single pole, one way
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Кнопка звонка Control Switch - Bell

10AX 250V~



- Используется для включения системы оповещения звонком на входных дверях. / Used for setting into action for bell mechanism in which is placed entrance of doors.
- Однополюсный, одинарный / Single pole, one way
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Выключатель двойной Double One Way Switch

10AX 250V~



- Управляет двумя раздельными источниками освещения из одного места. / Used for controlling two different lamp or lamp group from one location.
- Однополюсный, двойной / Single pole, two way
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Кнопка дверного автомата Control Switch - Door

10AX 250V~



- Используется для передачи команд на автоматику дверного замка. / Used for setting into action for door opener mechanism.
- Однополюсный, одинарный Срабатывание при резком нажатии / Single pole, one way, Push button
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Кнопка таймера Light

10AX 250V~



- Используется для приведения в действие автоматики на лестницах, управляющей источниками освещения. / Used for starting the relay which commands one lamp or lamp group.
- Однополюсный, одинарный Срабатывание при резком нажатии / Single pole, one way, Push button
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Выключатель проходной Two Way Switch

10AX 250V~



- Управляет одним источником освещения из двух мест. / Used for controlling one lamp or lamp group from two different locations.
- Однополюсный, одинарный / Single pole, two way
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Выключатель проходной двойной Double Two Way Switch

10AX 250V~



- Управляет двумя отдельными источниками освещения из двух мест. / Used for controlling two different lamps or lamp group from two different locations.
- Двухполюсный (2 x 1), двойной / 2xSingle pole, two way
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Выключатель тройной Trio One Way Switch

10AX 250V~



- Управляет тремя источниками освещения из одного места. / Used for controlling three lamps or lamp group from one location.
- Однополюсный, тройной / Single pole, three way
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Выключатель с подсветкой One Way Switch - Illuminated

10AX 250V~



- Управляет одним или группой источников освещения из одного места. / Used for controlling one lamp or lamp group from one location.
- Однополюсный, одинарный С подсветкой / Single pole, one way, Illuminated
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Выключатель двойной с подсветкой Double One Way Switch - Illuminated

10AX 250V~



- Управляет двумя отдельными источниками освещения из одного места. / Used for controlling two lamps or lamp group from one location.
- Однополюсный, двухходовой С подсветкой / Single pole, two way, Illuminated
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Кнопка таймера с подсветкой Control Switch – Illuminated Light

10AX 250V~



- Используется для приведения в действие таймерной автоматики на лестницах, управляющей источниками освещения. / Used for starting light timer which commands one lamp or lamp group in staircase lighting.
- Однополюсный, одинарный С подсветкой / Single pole, one way, Illuminated
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Выключатель проходной с подсветкой Two Way Switch – Illuminated

10AX 250V~



- Управляет одним источником освещения из двух мест. / Used for controlling one lamp or lamp group from two different locations.
- Однополюсный, двухходовой С подсветкой / Single pole, two way, Illuminated
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram





Технические характеристики Technical Data

Диммер 800 Вт Dimmer 800W

220V~ AC
50-60Hz



- Используется для плавной регулировки освещения . / Used for dimming (increasing or decreasing) of one lamp or lamp group.
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

220V~ AC 50-60Hz

Min.

Max.

Лампа накаливания
Incandescent Lamp



60 W

800 W

Галогенная лампа с магнитным пускателем
Halogen Lamp with magnetic transformer



100 W

600 W

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Диммер 500 Вт Dimmer 500W

220V~ AC
50-60Hz



- Используется для плавной регулировки освещения, снабжена электронным устройством защиты от перегрузок и коротких замыканий. / Used for dimming (increasing or decreasing) of one lamp or lamp group.
- С предохранителем С сетевым фильтром от помех / Fused, Filter for interference
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

220V~ AC 50-60Hz

Min.

Max.

Лампа накаливания
Incandescent Lamp



60 W

500 W

Галогенная лампа с магнитным пускателем
Halogen Lamp with magnetic transformer



100 W

400 W

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Технические характеристики Technical Data



Розетка б/з Socket Outlet Without Earth

16A 250V~



- Розетка 2К керамика без заземления / Double pole
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Розетка с/з Socket Outlet Earthed

16A 250V~



- Розетка 2К керамика с контактом заземления / Double pole and earthing contact
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Розетка с/з с крышкой Socket Outlet Earthed - With Cover

16A 250V~



- Розетка 2К керамика с контактом заземления с крышкой / Double pole and earthing contact
- С крышкой / Protection cover
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Розетка с защитой от детей Child proof Socket Outlet Earthed

16A 250V~



- Розетка 2К керамика с контактом заземления / Double pole and earthing contact
- Защита от детей / Childproof
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Розетка двойная б/з Double Socket Outlet Without Earth

16A 250V~



- Розетка 2К керамика без заземления / Double pole
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Розетка двойная с/з Double Socket Outlet Earthed

16A 250V~



- Розетка 2К керамика с контактом заземления / Double pole and earthing contact
- Подсоединение на винтах / Screw terminal connection

Схема подсоединения / Connection Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Розетка ТВ TV Socket Outlet



Проходные ТВ-розетки: используются для последовательной передачи сигнала трансляции от централизованной антенной системы в диапазоне UHF /VHF от розетки к розетке или с этажа на этаж.
Through Line: Broadcasting which comes from UHF/VHF bands via central antenna system, accrossing through from socket to socket, they are used in multi-story buildings transmitting multi TV receivers.

Сфера применения / Applications :
Обеспечение приема сигналов от наружной антенны в диапазоне UHF /VHF
Roof antenna for terrestrial VHF/UHF band reception

Проходные ТВ-розетки / Through Line
Диапазон частот / Frequence Spectrum : 47 – 862 МГц / Mhz
Сопротивление / Resistances : 8 dB-12dB – 18dB – 20 dB
Потеря проводимости / Transmission Loss : 1,5 dB

Схема цепей системы ТВ
TV System Wiring Diagram




Схема цепей системы ТВ
TV System Wiring Diagram





Схема цепи / Wiring Diagram



Примечание: в системах коллективных антенн к оконечному устройству добавляется сопротивление 75 Вт
Should be added 75W end of system in central antenna systems

ТВ-радио розетка (проходная/оконечная) TV Radio Socket Outlet (Through/End of Line)



Для приема сигнала Интернет, интерактивных прикладных программ, кабельного вещания в УКВ/ДМВ диапазоне
Used for receiving broadcastings from internet, interactive applications, cable TV and UHF /VHF bands

Установочная схема для проходной системы распределения сигнала

- при расчете параметров усилителя необходимо учесть потери в кабелях, трансляционные потери ТВ и потери в розетках
- Уровень сигнала ТВ должен быть в пределах 60-85 dBμV
- потери при переходе с этажа на этаж приняты за 1,5 dB
- к оконечному устройству системы (ТВ/радио-розетке) добавляется оконечное сопротивление 75 Вт

Installation Data for Distribution

- Cable losses, TV transmission losses and outlet losses must be taken into consideration when making calculation to the amplifier.
- The TV signal should be on a level of 60-85 dBμV
- The transmission loss when passing from one story to the next has been considered as 1,5dB.
- The resistant of end of line of 75 must be added to the TV-Radio socket at the end of the system.


Проходная ТВ - и радио-розетка / Through Line TV Socket

Диапазон частот / Frequence Spectrum : 5 – 862 МГц / Mhz
Сопротивление / Resistances : 7dB-10dB – 15dB – 20 dB
Потеря проводимости / Transmission Loss : 0,6-2,8 dB

Сфера применения / Applications

5-40 Mhz : кабельное ТВ / Cable TV
47-68 Mhz : частотная полоса VHF1 / VH1 band
87,5-108 Mhz : радиодиапазон УКВ-ЧМ / FHM Radio band
120-862 Mhz : диапазон ДМВ / VHF3- UHF bands

Модель распределения сигнала в 8-этажном здании Distribution for a 8 storied building




ТВ - радио розетка для приема, в т.ч. спутниковых каналов (проходная / оконечная)
TV Radio Satellite Socket Outlet (Through/End of Line)

Применяется для обеспечения приема сигналов через Интернет, интерактивных программ, кабельного телевидения, радиотрансляции в УКВ-ФМ диапазонах, спутникового вещания. В проходных (последовательно включаемых) устройствах используется розетка 10dB, а в устройствах типа «звезда» - розетка 3dB


Used for receiving broadcastings from internet, interactive applications, cable TV and UHF / VHF bands and satellite.

Проходная розетка: ТВ, радио и спутниковая / Through Line
 Диапазон частот / Frequency Spectrum : 5 – 2400 МГц / Mhz
 Сопротивление / Resistances : 3dB – 10 dB
 Потеря проводимости / Transmission Loss : 1,5 dB

Сфера применения / Applications :
 Прием вещания через спутник в дуплексном режиме, в диапазоне частот 5-40 МГц , функция приема в сети Интернет, кабельное телевидение, специальные (частные) системы связи
 5-40 Mhz return way satellite, internet applications, Cable TV and hotel communications
 47-68 МГц / Mhz : частотная полоса VHF1/VH1 band
 87,5-108 МГц / Mhz : радио УКВ-диапазона / FM Radio band
 120-862 МГц / Mhz : ДМВ-каналы / VHF3 - UHF bands
 950-2400 МГц / Mhz : спутниковое вещание / Satellite Connections




5 – 2400 МГц / Mhz



5 – 2400 МГц / Mhz

Схема установки
Installation Diagram



Розетка компьютерная
Data Socket Outlet – Cat 5e Jack / Cat 6 Jack

8-полюсная RJ45 - Cat5e /Cat6, в одном и том же устройстве могут быть инкорпорированы гнезда RJ45 - Cat5e или RJ45 Cat6
 RJ45- Cat5e/ Cat6 - 8 contacts. Can be used in same supporter RJ45 - Cat5e veya RJ45 Cat6 optionally.


Последовательность подсоединения кабелей 568 A
568 A Cable Connection Order

Белый / Beyaz - Зеленый / White - Green/Green
 Белый Beyaz - Оранжевый / White - Orange / Blue
 Белый Beyaz - Голубой / White - Blue / Orange
 Белый Beyaz - Коричневый / White - Brown / Brown

отвечает требованиям стандартов EIA / TIA 568, тип RJ45
 Поддерживает стандарты EIA / TIA 568 A и B;
 при подключениях сети передачи данных руководствоваться, прежде всего, стандартом 568 B

Comply with EIA / TIA 568 standards. Type : RJ45
 Supports of EIA / TIA 568 A ve B standards.
 Data connections should primarily acc. to 568A and 568 B.

Схема цепи / Wiring Diagram




Розетка телефонная (евро)
Numeris Telephone Socket Outlet



(RJ11), 4-контактная, для подключения двух отдельных номеров одновременно.
 4 contacts (RJ11) and can be connected two different phones.

Схема подсоединения / Connection Diagram

RJ 11 4-х полюсная
4 Contacts



2 x RJ 11 4-х полюсная
4 Contacts




Схема цепи / Wiring Diagram

